

A		2	3	4																																																																																		
B	<p style="text-align: center;">型号：H525FI -WD</p> <p>技术要求：            1. 页面规格143mm*210mm；            2. 印刷颜色应均匀，且无毛边；说明书内容按图纸印刷，ROHS标识双色印刷；            3. 图案和文字清晰、规范；            4. 正反两面印刷；左侧胶装；            5. 材质：封面200g铜版纸，内页双胶纸；            6. 首件须经过研发部确认封样，合格后方可批量供货。</p>					A																																																																																
C						C																																																																																
D						D																																																																																
E	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6" data-bbox="136 1262 546 1331">借(通)用件登记</td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="136 1331 546 1374"> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="136 1374 546 1417">旧底图总号</td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="136 1417 546 1460"> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="136 1460 546 1503">底图总号</td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="136 1503 546 1546"> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="136 1546 546 1589"> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="136 1589 546 1596"> </td> </tr> </table>					借(通)用件登记												旧底图总号												底图总号																								E																																
借(通)用件登记																																																																																						
旧底图总号																																																																																						
底图总号																																																																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6" data-bbox="136 1262 546 1331"> </td> <td colspan="2" data-bbox="546 1262 1060 1331" style="text-align: center;">           海信外贸南非            BCD-431WP3NF1R1A/HC4(H)            说明书         </td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="136 1331 546 1374"> </td> <td colspan="2" data-bbox="546 1331 1060 1374" rowspan="5">           封面：200g铜版纸            内页：双胶纸         </td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="136 1374 546 1417"> </td> <td colspan="2" data-bbox="546 1374 1060 1417"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="546 1374 764 1417">单位</td> <td colspan="2" data-bbox="764 1374 1060 1417">mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="546 1417 764 1444">比例</td> <td colspan="2" data-bbox="764 1417 1060 1444">1:1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="546 1444 764 1471">版本号</td> <td colspan="2" data-bbox="764 1444 1060 1471">A 20241212</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="546 1471 764 1498">第 1 张</td> <td colspan="2" data-bbox="764 1471 1060 1498">共 1 张</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="546 1498 764 1525">装入产品代号</td> <td colspan="2" data-bbox="764 1498 1060 1525">装入组件代号</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="136 1417 546 1460"> </td> <td colspan="2" data-bbox="546 1417 1060 1460" rowspan="2">           江苏双鹿电器有限公司            Jiangsu Shuanglu Electric Co.,Ltd         </td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="136 1460 546 1503"> </td> <td colspan="2" data-bbox="546 1460 1060 1503"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="546 1460 764 1503">客户型号：H525FI-WD</td> <td colspan="2" data-bbox="764 1460 1060 1503">/</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="136 1503 546 1546"> </td> <td colspan="2" data-bbox="546 1503 1060 1546"> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="136 1546 546 1589"> </td> <td colspan="2" data-bbox="546 1546 1060 1589"> </td> </tr> </table>											海信外贸南非 BCD-431WP3NF1R1A/HC4(H) 说明书								封面：200g铜版纸 内页：双胶纸								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="546 1374 764 1417">单位</td> <td colspan="2" data-bbox="764 1374 1060 1417">mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="546 1417 764 1444">比例</td> <td colspan="2" data-bbox="764 1417 1060 1444">1:1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="546 1444 764 1471">版本号</td> <td colspan="2" data-bbox="764 1444 1060 1471">A 20241212</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="546 1471 764 1498">第 1 张</td> <td colspan="2" data-bbox="764 1471 1060 1498">共 1 张</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="546 1498 764 1525">装入产品代号</td> <td colspan="2" data-bbox="764 1498 1060 1525">装入组件代号</td> </tr> </table>		单位		mm		比例		1:1		版本号		A 20241212		第 1 张		共 1 张		装入产品代号		装入组件代号								江苏双鹿电器有限公司 Jiangsu Shuanglu Electric Co.,Ltd								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="546 1460 764 1503">客户型号：H525FI-WD</td> <td colspan="2" data-bbox="764 1460 1060 1503">/</td> </tr> </table>		客户型号：H525FI-WD		/																		F
						海信外贸南非 BCD-431WP3NF1R1A/HC4(H) 说明书																																																																																
						封面：200g铜版纸 内页：双胶纸																																																																																
								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="546 1374 764 1417">单位</td> <td colspan="2" data-bbox="764 1374 1060 1417">mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="546 1417 764 1444">比例</td> <td colspan="2" data-bbox="764 1417 1060 1444">1:1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="546 1444 764 1471">版本号</td> <td colspan="2" data-bbox="764 1444 1060 1471">A 20241212</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="546 1471 764 1498">第 1 张</td> <td colspan="2" data-bbox="764 1471 1060 1498">共 1 张</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="546 1498 764 1525">装入产品代号</td> <td colspan="2" data-bbox="764 1498 1060 1525">装入组件代号</td> </tr> </table>		单位		mm		比例		1:1		版本号				A 20241212		第 1 张		共 1 张		装入产品代号		装入组件代号																																																								
单位		mm																																																																																				
比例		1:1																																																																																				
版本号		A 20241212																																																																																				
第 1 张		共 1 张																																																																																				
装入产品代号		装入组件代号																																																																																				
						江苏双鹿电器有限公司 Jiangsu Shuanglu Electric Co.,Ltd																																																																																
								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="546 1460 764 1503">客户型号：H525FI-WD</td> <td colspan="2" data-bbox="764 1460 1060 1503">/</td> </tr> </table>		客户型号：H525FI-WD		/																																																																										
客户型号：H525FI-WD		/																																																																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6" data-bbox="136 1374 546 1417"> </td> <td colspan="2" data-bbox="546 1374 1060 1417"> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="136 1417 546 1460"> </td> <td colspan="2" data-bbox="546 1417 1060 1460"> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="136 1460 546 1503"> </td> <td colspan="2" data-bbox="546 1460 1060 1503"> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="136 1503 546 1546"> </td> <td colspan="2" data-bbox="546 1503 1060 1546"> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="136 1546 546 1589"> </td> <td colspan="2" data-bbox="546 1546 1060 1589"> </td> </tr> </table>																																													F																																								
	1	2	3	4																																																																																		

# Hisense

USER'S OPERATION MANUAL

Hisense

EN User manual

TYPE NUMBER:H525FI-WD

Before operating this unit, please read this manual thoroughly,  
and retain for future reference

## Contents

Safety and warning information.....2	Helpful hints and tips..... 15
Installing your new appliance.....8	Cleaning and care.....16
Description of the appliance.....9	Defrosting.....17
Display controls.....10	Troubleshooting.....18
Using your appliance.....11	Disposal of the appliance.....20



## Safety and warning information

For your safety and correct usage, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to make sure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and be sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that anyone using it throughout its life, will be properly informed on its usage and safety notices.

For the safety of life and property, keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

### Safety for children and others who are vulnerable people

- **According to EN standard**

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- **According to IEC standard**

**This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**

- Keep all packaging away from children as there is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent children playing from suffering an electric shock or from closing themselves inside it.
- If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

### **General safety**



- **WARNING** — This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments;
  - catering and similar non-retail applications.
- **WARNING** — Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- **WARNING** — If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **WARNING** — Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING** — Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING** — Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING** — Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

- 
- **WARNING** — The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.
  - **WARNING** —When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
  - **WARNING** —Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

## Replacing the LED

- **WARNING**—The LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact the customer helpline for assistance.

## Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.

The refrigerant (R600a) is flammable.

- **WARNING** — Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.



### **Caution: risk of fire**

If the refrigerant circuit should be damaged:

- Avoid opening flames and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.

Any damage to the cord may cause a shortcircuit, fire, and/or electric shock.



### **Electrical safety**

1. The power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can access the main plug of the appliance.
4. Do not pull the main cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover.
7. The fridge is only applied with power supply of single phase alternating current of 220~240V/50Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to apply A.C. Automatic voltage regulator of more than 350W to the fridge. The fridge must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.

### **Daily use**

- Do not store flammable gass or liquids in the appliance, There is a risk of an explosion.
- Do not operate any electrical appliances in the appliance (e.g. electric ice cream makers, mixers etc.).
- When unplugging always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable.
- Do not place hot items near the plastic components of this appliance.

- 
- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.
  - Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions.
  - The appliances manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relrelevant instructions for storage.
  - Do not place carbonated or fizzy drinks in the freeze compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
  - Frozen food can cause frost burns if consumed straight from the freezer compartment.
  - Do not place the appliance in direct sunlight.
  - Keep burning candles, lamps and other items with naked flames away from the appliance so that do not set the appliance on fire.
  - The appliance is intended for keeping food stuff and/or beverages in normal household as explained in this instruction booklet The appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
  - Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
  - Never use the base, drawers, doors etc. to stand on or as supports.
  - Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.
  - Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.
  - To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.

### **caution!**

### **Care and cleaning**

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaner, ethereal oils, organic solvents or abrasive cleansers.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

### **Installation Important!**

- For electrical connection carefully, follow the instructions given in this manual.  
Unpack the appliance and check if there are damages on it.
- Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In this case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the back of the product should not be too close to a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of a fire, follow the instructions relevant to installation.
- The appliance must not be locate close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.


### **Service**


- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.
  - 1)If the appliance is Frost Free.
  - 2)If the appliance contains freezer compartment.

## Installing your new appliance

Before using the appliance for the first time, you should be informed of the following tips.

### Ventilation of appliance

 In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator. Suggest :It is advisable for there to be 50-70mm of space from the back to the wall, at least 100mm from its top, at least 100mm from its side to the wall and a clear space in front to allow the doors to open 135°.As shown in following diagrams




Note:

This appliance performs well within the climate class showed in the table below. It may not work properly if being left at a temperature above or below the indicated range for a long period.


Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C

- Stand your appliance in a dry place to avoid high moisture.
- Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Stand the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.




### Leveling of appliance

- For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance, the bottom feet may need to be adjusted.
- To allow the doors to self-close, tilt the top backwards by about 10mm.



- You can adjust them manually by hand or by using a suitable spanner.




### Flipper clapboard

- Before closing the fridge door, the flipper clapboard should be correctly in position to allow the door to close properly. See pictures below:



**Note:** It is normal that the flipper clapboard feels hot as there is a heater installed inside the clapboard to prevent dewing.

## Description of the appliance




- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ❶ Fridge LED light                    | ❶❶ Temperature adjusting slide block |
| ❷ Rotary separator                    | ❶❷ Lower fresh door rack             |
| ❸ Upper fresh door rack               | ❶❸ Egg tray                          |
| ❹ Crisper cover                       | ❶❹ Cool fresh box                    |
| ❺ Fruit & vegetables box              | ❶❺ Upper freezer tray                |
| ❻ Ice tray(inside)                    | ❶❻ Middle freezer drawer             |
| ❼ Glass shelves                       | ❶❼ Glass plates                      |
| ❽ Bottle rack                         | ❶❽ Lower freezer drawer              |
| ❾ Water tank<br>(with cover and knob) | ❶❾ Adjustable bottom feet            |
| ❿ Display panel                       |                                      |

**Note:** Due to unceasing modification of our products, your refrigerator may be slightly different from this instruction manual, but its functions and using methods remain the same. To get more space in the freezer, you can remove drawers (except lower freezer drawer) and ice tray.

## Display controls

Use your appliance according to the following control regulations, your appliance has the corresponding functions and modes as the control panels showed in the pictures below. When the appliance is powered on for the first time, the backlighting of the icons on display panel will be illuminated for 3 seconds, then the display panel starts working. If no buttons have been pressed or the fridge doors are closed, the backlighting will turn off after 1 minutes.



### Controlling the temperature


We recommend that when you start your refrigerator for the first time, the temperature for the refrigerator is set to 4°C, and the freezer to -18°C. If you want to change the temperature, follow the instructions below.

**Caution!** When you set a temperature, you set an average temperature for the whole refrigerator cabinet.

Temperatures inside each compartment may vary from the temperature values displayed on the panel, depending on how much food you store and where you place them. Ambient temperature may also affect the actual temperature inside the appliance.

#### 1. Freezer

Press the middle part of  $\frac{\text{Freezer } ^\circ\text{C}}{\text{Super Freeze } 3'}$  button to set the freezer temperature between -16°C and -24°C to suit your desired temperature, and the freezer temperature indicator will display corresponding value according to the following sequence.



#### 2. Fridge


Press the middle part of  $\frac{\text{Fridge } ^\circ\text{C}}{\text{Super Cool } 3'}$  button to set your desired fridge temperature between 8°C and 2°C, and the fridge temperature indicator will display corresponding value according to the following sequence.




#### 3. Super Freeze



Super Freeze can rapidly lower frozen temperature and freeze you food substantially faster than usual.

- This feature also helps to keep vitamins and nutrition of fresh food for longer period.
- Press the middle part of  $\frac{\text{Freezer } ^\circ\text{C}}{\text{Super Freeze } 3'}$  button for 3 seconds to activate the super freeze function. The light  will be illuminated and the freezer temperature indicator will display -24°C.
- Super freeze automatically switches off after 52 hours.



- When super freeze function is on you can switch off super freeze function by pressing the middle part of  button and the freezer temperature setting will revert back to the previous setting.

**Note:** When selecting the Super Freeze function, ensure there are no bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.


#### 4. Super Cool



Super Cool can refrigerate the food quicker and, keep food fresh for a longer period

Press the middle part of  button for 3 seconds to activate this function. The light  will be illuminated and the fridge temperature indicator will display 2°C.

Super cool automatically switches off after 6 hours.


When super cool function is on you can switch it off by pressing the middle part of  button and the refrigerator temperature setting will revert back to the previous setting.

## Using your appliance

Your appliance has the accessories as the "Description of the appliance" showed in general, with this part instruction you can have the right way to use them.

#### Door rack

- It is suitable for the storage of eggs, canned liquid, bottled drinks and packed food, etc. Do not place too many heavy things in the racks.




- All the door racks are completely removable for cleaning.


**Note:** There are egg trays in the rack.

#### Shelf

- There are two glass shelves in refrigerator chamber. They can be adjusted to various heights as needed.




- When you remove the shelves, gently pull them forward until the shelf comes clear of the shelf guides.
- When you return the shelves, make sure there is no obstacle behind and gently push the shelf back into the position.



### Crisper cover

- It is for avoiding the vegetable losing moisture. You can adjust the humidity inside the crispers by using the sliding block.

#### Crisper and humidity control



- The humidity control adjusts the airflow in the crisper; higher airflow results in lower humidity. Slide the humidity control to the right in order to increase humidity.
- High humidity settings are recommended for vegetables, while low humidity is suitable for preservation of fruit.

### Crispers


- The crisper, mounted on telescopic extension slides, is for storing vegetables and fruits.

### Cool fresh box

- You can change the temperature of the cool fresh box into three modes, "Fridge", "Chill" and "Fresh" by using the temperature adjusting slide block. This means you can store beverages and food under suitable temperatures.

**Note:** The "Fresh" option is about 2-3°C lower than that in the refrigerator chamber. In certain mode, The food surface may be slightly frozen.

- It is used to store fish, meat and other erodible food.
- Applies to certain modes only.



### Using your freezer drawer

- The freezer drawers are suitable for storage of foods required to be frozen, such as meat, ice cream and others.

**Caution!** Ensure that bottles are not stored in the freezer as freezing may cause the bottle to break.

### Using the refrigerator chamber

The refrigerator chamber is suitable for storage of vegetable and fruits. Separate packing of different foods is recommended to avoid losing moisture or flavour permeating into other foods.

#### Caution!

Never close doors while the shelves, crisper and/or telescopic slides are extended. It may damage the unit.

- Follow these simple instructions to remove the crisper chamber, or freezer drawer, for cleaning. Empty the crisper chamber; pull it out to fully open position. Lift the crisper from the lateral slides. Push the slides fully in to avoid damage when closing the door.

## Water Dispenser

The water dispenser, located in the fridge door, is for storing drinking water. With this appliance you can obtain chilled water easily without opening the refrigerator. You should be informed of following tips.


### ● Before using

Before using this appliance for the first time, you should use it as follows.

1. Hold one bottom side of the water tank by a hand, lift up the opposite side by the other hand, when the slot of the water tank is off from the guide, change hands to repeat these steps.
2. Hold the two sides of the water tank tightly, lift up and put out of the water tank.
3. Unscrew the head, then clean head, lids and the water tank.

### Cation!

Drain the water tank before you take it down.




### Assembling

After cleaning, please assemble the parts including the head, water tank and lids as follows:

1. put the seal ring in order first (the seal ring can not turn up), then insert the head into the hole.
2. Fit the tank along the guides on the door.

3. Push the two sides of the water tank downward as the picture shows.
4. When you hear a click sound and the both sides of the water tank is closed to the door liner, it means the installation is completed.



### Filling water


Before you fill the drinking water into the water tank, ensure that the water tank is steady and in a correct position.

### Cation!

Fill with water up to 3L (which is suggested) and not above the level. Otherwise, it may overflow when the lids is closed.

We recommend that you fill the water by the following ways.

1. Remove the small lid and fill water from the inlet of the larger lid.
2. Remove the cover of the tank, and then fill water inside directly.




**Warning!**

Don't touch the other parts of the appliance when filling water, it may cause the water leakage.

**● Dispensing water**

1. Make sure the cover of the water tank is fitted on.
2. Close the fridge door and check the dispenser.




Before you dispense the water, make sure the lock device is on the "Unlock" situation.

**Warning!**

Don't push the dispenser lever forward strongly, when the dispense is on "lock" situation, it may damage the mechanism.

**● Receiving Water**

You should use the correct cups to receive water underneath the water dispenser.


**Warning!**

Don't push the dispenser lever forward without cup, it may cause the water leakage from the dispenser.

**Cleaning**

1. Put the water tank out of the door carefully and then wash the tank, lid, and head lightly in water.
2. After you have successfully cleaned the appliance, you should dry it by natural drying or using the dryer.
3. If you have used the water dispenser for many times, the water in the receiving tank may drop on the

floor, which may make your floor wet, and you should clean the tank with dry towel regularly before overflow.



## Helpful hints and tips

### Energy saving tips

We recommend that you follow the tips below to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat (Direct sunlight, electric oven or cooker etc)
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free, room. Please refer to Installing your new appliance chapter.
- If the diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

### Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

### Hints for refrigeration

- Meat (All Types) Wrap in polythene food: wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.
- Cooked food, cold dishes, etc.: They should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.

- Butter and cheese: Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.

- Milk bottles: Should have a lid and be stored in the door racks.

### Hints for freezing

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight,
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid temperature rise of the latter.
- Iced products, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, will probably cause frost burns to the skin.
- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

### Hints for the storage of frozen food

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

### Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mould on the appliance.

1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the

mains socket.

3. Clean and dry the interior thoroughly.

4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

## Cleaning and care

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly at least every two months.

**Caution!** The appliance must not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

### Exterior cleaning

To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.

-Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth.

-Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.

-Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.

**Caution!**

-Don't use sharp objects as they are likely to scratch the surface.

-Don't use Thinner, Car detergent, Clorox, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

### Interior cleaning

You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low. Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out

sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets.

Thoroughly dry all surfaces and removable parts.

Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the supply of food stocks are low and proceed as follows:

1. Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the thawing process.

2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

**Caution!** Don't use sharp objects to remove frost from the freezer compartment. Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

### Door seals cleaning

Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash seal with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.

**Caution!** Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on.

### Replacing the LED light:

Warning: The LED light must not be replaced by the user! If the LED light is

---

damaged, contact the customer helpline for assistance. To replace the LED light, the below steps can be followed:

1. Unplug your appliance.
2. Remove light cover by pushing up and out.

3. Hold the LED cover with one hand and pull it with the other hand while pressing the connector latch.

4. Replace LED light and snap it correctly in place.

## Defrosting

- Water contained in the food or getting into air inside the fridge by opening doors may form a layer of frost inside .It will weaken the refrigeration when the frost is thick.
- This appliance is frost-free refrigerator, Automatic defrost itself regularly, without manual defrost. Water from defrosting will be drained into an drip tray through a drain pipe, Then the water within the drip tray will be evaporated.

## Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks according to this section before calling for service.

**Warning!** Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.
	It is normal that the freezer is not operating during the automatic defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odours from the compartments	The interior may need to be cleaned
	Some food, containers or wrapping cause odours.
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Compressor running noises.</li> <li>● Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments.</li> <li>● Gurgling sound similar to water boiling.</li> <li>● Popping noise during automatic defrosting.</li> <li>● Clicking noise before the compressor starts.</li> </ul>
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: <p>The cabinet is not level.</p> <p>The back of appliance touches the wall.</p> <p>Bottles or containers fallen or rolling.</p>
The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Temperature setting is set colder than necessary</li> <li>● Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance.</li> <li>● The temperature outside the appliance is too high.</li> <li>● Doors are kept open too long or too often.</li> <li>● After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.</li> </ul>

---


A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the frost, please refer to cleaning and care chapter.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top.
Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the "Display controls" chapter.
Doors can't be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10-15mm to allow the doors to self close, or if something inside is preventing the doors from closing.
Water drips on the floor	The water pan (located at the rear bottom of the cabinet) may not be properly leveled, or the draining spout (located underneath the top of the compressor depot) may not be properly positioned to direct water into this pan, or the water spout is blocked. You may need to pull the refrigerator away from the wall to check the pan and spout.
The light is not working	<ul style="list-style-type: none"><li>●The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in cleaning and care chapter.</li><li>●The control system has disabled the lights due to the door being kept open too long, close and reopens the door to reactivate the lights.</li></ul>

## Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance in domestic household waste.

For disposal there are several possibilities:

- a) The municipality has established collection systems ,where electronic waste can be disposed of at least free of charge to the user.
  - b) The manufacturer will take back the old appliance for disposal at least free of charge to the user.
  - c) As old products contain valuable resources ,they can be sold to scrap metal dealers.
- Wild disposal of waste in forests and landscapes endangers your health when hazardous substances leak into the ground-water and fin their way into the food chain .

	<b>Correct Disposal of this product</b>
	<p>This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.</p>

# Hisense

Hisense

**FR** Notice d'utilisation

**NUMÉRO DU TYPE: H525FI-WD**

## Contenus

Sécurité et mises en garde -----2	Conseils et astuces pratiques -----17
Installation de votre nouvel appareil ----- 8	Nettoyage et entretien -----18
Description de l'appareil ----- 10	Dégivrage.....19
Panneau d'affichage ----- 11	Dépannage -----20
Utilisation de votre appareil-----13	Recyclage de cet appareil----- 22



## Sécurité et mises en garde

Pour votre sécurité et pour une utilisation correcte de l'appareil, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement cette notice, y compris les mises en gardes et les conseils utiles qu'elle contient. Afin d'éviter d'endommager l'appareil et/ou de vous blesser inutilement, il est important que les personnes amenées à utiliser cet appareil aient pris entièrement connaissance de son fonctionnement ainsi que de ses fonctions de sécurité. Conservez ces consignes pour plus tard et pensez à les ranger à côté de l'appareil, afin qu'elles soient transmises avec ce dernier en cas de vente ou de déménagement. Cela permettra de garantir un fonctionnement optimal du système. Pour éviter tout risque de blessure, conservez cette notice. Le fabricant ne saurait en effet pas être tenu responsable en cas de mauvaise manipulation du système.

Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

- **Selon les normes EN**

Ce système peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes à capacités réduites sur le plan physique, sensoriel ou mental, ou n'ayant pas appris à utiliser l'appareil, dans le cadre où ils sont encadrés par une personne informée et ayant conscience des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent en aucun cas être effectués par des enfants sans surveillance.

**Selon les normes IEC**

**Cet appareil est déconseillé aux personnes souffrant d'handicap physiques, sensoriels ou mentaux, ou ayant un manque d'expériences et de connaissances jusqu'à ce qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil auprès de personnes responsables de leur sécurité.**

- 
- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants, car il existe un risque de suffocation.
  - Si vous décidez de mettre au rebut l'appareil, débranchez-le de la prise murale, coupez le câble de connexion (aussi proche de l'appareil que vous le pouvez) et retirez la porte afin d'empêcher les enfants de jouer avec et de se faire électrocuter ou de s'enfermer à l'intérieur.
  - Si l'appareil, doté d'un joint de porte magnétique, doit remplacer un autre appareil doté d'un loquet sur la porte ou sur le joint, vérifiez bien que le loquet est hors d'état de fonctionner avant de vous débarrasser de l'ancien appareil. Cela évitera de transformer cet appareil en piège pour les enfants.

#### Sécurité générale



**ATTENTION !** Cet appareil est conçu pour fonctionner dans un foyer domestique et dans les environnements de type suivant

- locaux de cuisine et équipements vendus dans le commerce, environnements de travail et bureaux ;
  - structures de type Bed and Breakfast
  - bâtiments de ferme et hôtels, motels et autres organismes accueillant des clients ;
  - cuisine industrielle et autres applications non destinées à la revente
- **ATTENTION** — Ne rangez jamais de substances inflammables tels que des aérosols à l'intérieur de cet appareil, car elles pourraient s'y déverser.
  - **ATTENTION** — Si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement auprès de votre fabricant, ou d'un revendeur qualifié, afin d'éviter tout risque d'électrocution
  - **ATTENTION** — Maintenez les ventilations bien ouvertes, et vérifiez bien que l'air peut circuler par les ouvertures, surtout si l'appareil est encastré dans le mur.
  - **ATTENTION** — Etant donné que les systèmes mécaniques et autres équipements électriques accélèrent le processus de dégivrage, respectez l'environnement recommandé par le fabricant.
  - **ATTENTION** — N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
  - **ATTENTION** — N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment destiné à recevoir de la nourriture, sauf si ces derniers sont tolérés par le fabricant.

- 
- **ATTENTION** — Le système réfrigérant et isolant contiennent des gaz inflammables. Lorsque vous mettez le système au rebut, faites-le auprès d'un centre de collecte agréé. N'exposez jamais l'appareil aux flammes.
  - **ATTENTION: Lors du positionnement de l'appareil, rassurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.**
  - **ATTENTION - Ne placez pas plusieurs prises de courant ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.**

## Remplacer la lampe LED

- **ATTENTION - La lampe LED ne devrait pas être remplacée par l'utilisateur! Si la lampe à LED est défectueuse, contactez le service client pour de l'assistance.**

### Liquide réfrigérant

De l'isobutane réfrigérant (R600a) est utilisé dans le circuit réfrigérant du système ; Il s'agit d'un gaz naturel hautement inflammable, et donc dangereux pour l'environnement. Pendant les transports et l'installation du système, vérifiez qu'aucun des composants du circuit de réfrigération ne soit endommagé. Le réfrigérant (R600a) est un liquide inflammable.

- **ATTENTION - Les réfrigérateurs contiennent du réfrigérant et des gaz dans l'isolation. Le fluide frigorigène et les gaz doivent être éliminés professionnellement, car ils peuvent causer des lésions oculaires ou un incendie. Rassurez-vous que les tubes du circuit de réfrigérant ne sont pas endommagés avant l'élimination appropriée de ces gaz.**



Attention : Risque d'incendie

Si le circuit de réfrigération était endommagé :

- Évitez les flammes nues et toute source d'inflammation.
- Ventilez bien la pièce où se trouve l'appareil.

Il est dangereux de modifier la composition de cet appareil, de quelque manière que ce soit.

Tout dommage fait au cordon peut provoquer un court-circuit, et/ou une électrocution.



### Sécurité électrique

1. Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé.
2. Vérifiez bien que la prise murale n'est pas endommagée. Une prise murale en mauvais état pourrait entraîner une surchauffe du système et son explosion.
3. Vérifiez bien que vous pouvez accéder à la prise murale de l'appareil.
4. Ne tirez jamais sur le câble principal.
5. Si la prise murale est lâche, ne branchez pas le cordon. Il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.
6. Vous ne devez jamais utiliser l'appareil si le cache de l'éclairage intérieur n'est pas en place.
7. Ce réfrigérateur fonctionne sur un courant à phase unique de 220~240V/50Hz. Si des variations de tensions sont constatées ou que la tension électrique dépasse la valeur conseillée, pour votre sécurité, vérifiez bien que le régulateur de tension automatique C.A supporte bien 350W de plus que l'appareil. Le réfrigérateur doit utiliser une prise murale spécifique plutôt qu'une prise regroupant d'autres appareils électriques. L'appareil doit être relié au sol selon les recommandations en vigueur.

### Utilisation quotidienne

- Ne stockez jamais de substances ou de liquides inflammables à l'intérieur de l'appareil ; cela provoquerait un risque d'exposition.
- Ne faites pas fonctionner d'autres appareils électriques à l'intérieur de cet appareil (mixeurs, turbines à glace électrique, etc).
- Lorsque vous débranchez l'appareil, tenez toujours la prise dans vos mains et ne tirez pas sur le cordon.
- Ne placez pas d'éléments chauds ni de composants en plastiques dans cet appareil.

- 
- Ne placez pas de produits alimentaires directement à la sortie d'air située au fond de l'appareil.
  - Rangez les aliments déjà emballés conformément aux consignes livrées par leur fabricant.
  - Cet appareil doit être utilisé et traité selon certaines règles spécifiques. Consultez les règles établies en matière de stockage.
  - Ne placez pas de boissons gazeuses ni de boissons carbonatées dans le compartiment de congélation, car cela exercerait une pression sur les bouteilles, qui pourraient exploser à l'intérieur de l'appareil.
  - Les aliments congelés peuvent brûler s'ils sortent directement du froid.
  - N'exposez pas l'appareil directement au soleil.
  - Conservez les bougies, luminaires et autres flammes nues éloignées de l'appareil, afin d'éviter les risques d'incendie.
  - Cet appareil est destiné à ranger des aliments et/ou des boissons domestiques traditionnelles, selon les consignes livrées avec le système. L'appareil est lourd. Soyez prudent lorsque vous le déplacez.
  - Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments du congélateur si vous avez les mains mouillées/humides, car cela pourrait provoquer une abrasion de la peau et/ou des brûlures graves.
  - N'utilisez jamais lesocle, les tiroirs, les portes, et autres éléments similaires pour vous appuyer
  - Les aliments congelés ne doivent jamais être recongelés une fois qu'ils ont été décongelés.
  - Les bouteilles pourraient exploser. Ne consommez pas les glaçons formés directement par le congélateur, car vous pourriez vous brûler la bouche et les lèvres.
  - Pour éviter les chutes d'objets et empêcher de détériorer l'appareil, ne surchargez pas les compartiments de portes ni les tiroirs.

Attention !

Nettoyage et entretien

- Avant tout entretien, débranchez l'appareil et coupez le courant.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques, un système à vapeur, des huiles volatiles, des solvants organiques ou des composants abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets tranchants ou pointus pour retirer la glace. Utilisez un grattoir en plastique.

### **Information importante à propos de installation!**

- Pour que les branchements électriques soient corrects, suivez bien les consignes livrées dans ce manuel.
- Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé visuellement. Ne branchez pas l'appareil si ce dernier est endommagé. Signalez tout dommage au point de vente où vous l'avez acheté. Dans ce cas, conservez l'emballage.
- Il est recommandé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil au courant, afin que le compresseur soit bien alimenté en huile.
- Une bonne circulation de l'air est nécessaire, afin d'éviter les risques de surchauffe. Pour que la ventilation soit suffisante, suivez bien les consignes d'installation fournies.
- Dans la mesure du possible, l'arrière de l'appareil ne doit pas être collé au mur pour éviter de toucher ou d'attraper des parties chaudes (compresseur, condenseur) pour éviter les risques d'incendie, suivez les instructions d'installation.
- L'appareil ne doit pas être situé à côté de radiateurs ou de feux de cuisson.
- Vérifiez bien que les prises sont accessibles une fois l'appareil installé.

### **Dépannage**

- Toute opération électrique doit être effectuée par un technicien qualifié et compétent dans le domaine.
- Cet appareil doit être dépanné par un Centre de Réparation Agréé, et seules des pièces d'origine doivent être utilisées.

1) Si l'appareil ne contient pas de congélateur.

2) Si l'appareil contient un congélateur.


## Installation de votre nouvel appareil

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, prenez connaissance des conseils suivants.

### Ventilation de l'appareil



Afin d'améliorer l'efficacité du système de refroidissement et économiser de l'énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil. Pour cette raison, un espace suffisant devrait être conservé autour du réfrigérateur. Suggestion : nous vous conseillons de laisser 50-70mm d'espace entre l'arrière de l'appareil et le mur, au moins 100mm entre le haut de l'appareil et le plafond, et au moins 100mm sur les côtés, afin de permettre aux portes de s'ouvrir à 135°, comme cela est montré sur les illustrations suivantes :




Remarque :

Cet appareil fonctionne au maximum de ses capacités s'il est utilisé sous les climats mentionnés dans la table ci-dessous. Il ne fonctionne pas très bien s'il reste sur une longue période à une température supérieure ou inférieure à celle indiquée.


Catégorie de climat	Température ambiante
SN	+10°C à +32°C
N	+16°C à +32°C
ST	+16°C à +38°C

- Pour éviter le phénomène de condensation, installez votre appareil, à la verticale, dans un endroit sec.
- Évitez l'exposition directe au soleil, à la pluie ou au gel. Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles que les fours, cheminées ou radiateurs.




### Niveler votre appareil

- Pour un nivellement correct et pour que l'air circule correctement autour de l'appareil, vous pouvez ajuster le pied réglable, situé sous l'appareil.
- Pour permettre à la porte de se fermer toute seule, inclinez légèrement l'appareil vers l'arrière, d'environ 10mm.




- Vous pouvez le régler manuellement ou au moyen d'une clé adaptée.




### porte battante

- Avant de fermer la porte du réfrigérateur, la porte battante devra être correctement remise en place pour permettre à la porte de se refermer correctement. Voir les images ci-dessous



Note : Il est normal que la porte battante soit chaude car elle est pourvue d'un chauffage intégré afin d'éviter la formation de gouttelettes d'eau

## Description de l'appareil




- |  |  |
|--|--|
| ① Lumière LED du réfrigérateur               | ⑪ Bloc coulissant à réglage de température |
| ② Séparateur rotatif                         | ⑫ Balconnet inférieure du réfrigérateur    |
| ③ Porte de porte fraîche                     | ⑬ Œufrier                                  |
| ④ Couverture antiquaire                      | ⑭ Bac du réfrigérateur                     |
| ⑤ Bac à fruits et légumes                    | ⑮ Étagère supérieure du congélateur        |
| ⑥ Bac à glaçons (intérieure)                 | ⑯ Tiroir intermédiaire du congélateur      |
| ⑦ Étagères de verres                         | ⑰ Plaques en verre                         |
| ⑧ Étagère pour bouteilles                    | ⑱ Tiroir inférieur du congélateur          |
| ⑨ Réservoir d'eau (avec couvercle et bouton) |  |
| ⑩ Panneau d'affichage                        | ⑲ Pieds ajustable arrières                 |

**Remarque:** En raison des modifications incessante de nos produits, votre réfrigérateur peut légèrement être différent mais les fonctions et méthodes d'utilisation restent les même. Pour obtenir plus d'espace dans le congélateur, vous pouvez retirer les tiroirs (sauf le tiroir du congélateur inférieur) et le bac à glaçons.

## Panneau d'affichage

Utilisez votre appareil selon les règlements de contrôle suivants, votre appareil possède les fonctions et les modes correspondants comme affichés sur les panneaux de contrôle des images ci-dessous. Quand l'appareil est allumé pour la première fois, le rétro-éclairage des icônes du tableau d'affichage s'allume pendant 3 secondes, puis le panneau d'affichage commence à fonctionner. Si aucun bouton n'a été appuyé ou si les portes du réfrigérateur sont fermées, le rétro-éclairage s'éteint après 1 minute.





### Contrôle de la température

Lorsque vous démarrez votre réfrigérateur pour la première fois, nous vous conseillons, de régler la température sur 4°C et celle du congélateur sur -18°C. Si vous souhaitez modifier la température, suivez les consignes suivantes.


**Attention !** Lorsque vous configurez une température, vous réglez une température pour l'ensemble du réfrigérateur. Les températures à l'intérieur de chaque compartiment peuvent varier de celles indiquées par le panneau d'affichage, en fonction du volume d'aliments stockés et de leur emplacement. La température ambiante peut aussi avoir des répercussions sur la température à l'intérieur du réfrigérateur.

#### 1. Congélateur

Appuyez au milieu du bouton  pour régler la température du congélateur entre -16°C et -24°C en fonction de la température souhaitée et l'indicateur de température du congélateur affichera la valeur correspondante selon la séquence suivante.



#### 2. Réfrigérateur

Appuyez au milieu du bouton  pour régler la température du réfrigérateur entre 8°C et 2°C en fonction de la température souhaitée et l'indicateur de température du réfrigérateur affichera la valeur correspondante selon la séquence suivante.






#### 3. Super Freeze (Super Congélation)



Super Freeze peut rapidement baisser la température et congeler votre nourriture plus rapidement que d'habitude.

- Cette fonctionnalité permet également de conserver les vitamines et les éléments nutritionnels des aliments frais pendant une période plus longue.



- Appuyez au milieu du bouton  pendant 3 secondes pour activer la fonction SuperFreeze. L'indicateur  Super Freeze s'allumera et le réglage de la température du congélateur affichera -24 °C.
- La fonction Super Freeze se désactive automatiquement après 52 heures.
- Lorsque la fonction de SuperFreeze est activée, vous pouvez désactiver cette fonction en appuyant sur la partie centrale du bouton  et le réglage de la température du congélateur revient au réglage précédent.


**Remarque: Lorsque vous** sélectionnez la fonction Super Freeze, rassurez-vous qu'il n'y a pas de boissons en bouteille ou en canette (en particulier de boissons gazeuses) dans le compartiment du congélateur. Les bouteilles et cannettes peuvent exploser.

#### 4. Super Cool



Le mode SuperCool permet de réfrigérer vos aliments plus rapidement, tout en les conservant le plus frais possible, le plus longtemps possible.

Appuyez au milieu du bouton  pendant 3 secondes pour activer cette fonction. L'indicateur  s'allumera et le réglage de la température du congélateur affichera 2°C.


La fonction Super Cool se désactive automatiquement après 6 heures. Lorsque la fonction Cool est activée, vous pouvez la désactiver en appuyant sur la partie centrale du bouton  et le réglage de la température du réfrigérateur revient au réglage précédent.

## Utilisation de votre appareil

Votre appareil a les accessoires figurant dans la « Description générale de l'appareil » illustrée, avec ce manuel d'instruction, vous pouvez savoir comment les utiliser à bon fin.

### Étagère de porte

- Idéale pour ranger les œufs, canettes, bouteilles, aliments sous vide etc. N'y rangez pas d'éléments trop lourds.




- Toutes les étagères de porte sont complètement amovibles pour le nettoyage.


**Remarque: Il y a des œufriers dans le balconnet.**

### Étagère

- Il y a deux étagères en verre dans le compartiment du réfrigérateur. Ils peuvent être ajustés à différentes hauteurs selon les besoins.




- Lorsque vous retirez les étagères, tirez-les délicatement vers vous jusqu'à ce qu'elles ressortent des rails.
- Lorsque vous les remettez en place, vérifiez qu'aucun obstacle n'empêche leur installation, puis replacez-les en bonne position.



### Couverture antiquaire

- Il évite que le légume perde de l'humidité. Vous pouvez ajuster l'humidité à l'intérieur des bacs à légumes en utilisant le bloc coulissant.

### Bac à légumes et contrôle de l'humidité



- Le contrôle de l'humidité ajuste le débit d'air dans le bac à légumes; un débit d'air plus élevé entraîne une humidité plus faible. Faites glisser le bouton de régulation d'humidité vers la droite pour augmenter l'humidité.
- Des réglages d'humidité élevés sont recommandés pour les légumes, tandis qu'une faible humidité convient à la conservation des fruits.

### Bacs à légumes


- Le bac à légumes, monté sur des rails télescopiques, permet de ranger les fruits et les légumes.

### Bac du réfrigérateur

- Vous pouvez changer la température du réfrigérateur en trois modes différents, « Réfrigération », « Refroidir » et « Frais » à l'aide du bloc coulissant de régulation. Cela vous permet de stocker des boissons et des aliments à une température appropriée.

**Remarque:** La température de l'option frais est inférieure à celle de la chambre du réfrigérateur par 2-3°C. Dans certains mode, la surface de l'aliment peut se congeler légèrement.

- Il est utilisé pour stocker le poisson, la viande et d'autres aliments érodables.
- Uniquement disponible dans certains modes.



Réfrigération Refroidir Frais

### Utilisation du tiroir de votre congélateur

● Les tiroirs du congélateur sont appropriés pour le stockage des aliments devant être congelés, tels que la viande, la crème glacée et autres.

**Mise en garde!** Rassurez-vous que les bouteilles ne sont pas stockées dans le congélateur, car le gel peut entraîner la rupture de la bouteille.

### Utilisation du cabinet du réfrigérateur

Le compartiment réfrigérateur est approprié pour le stockage des fruits et légumes. La Séparation des emballages des différents aliments est recommandée pour éviter des pertes d'humidité ou la pénétration des saveurs dans d'autres aliments.

#### **Mise en garde!**

Ne fermez jamais les portes du réfrigérateur alors que les étagères, bacs et/ou les côtés télescopiques sont étendues. Cela pourrait endommager l'appareil.

● Suivez ces instructions simples pour retirer le bac à légumes ou le tiroir du congélateur pour le nettoyage. Videz le bac; tirez-le pour le sortir complètement de sa position. Soulevez le bac à légumes des glissières latérales. Poussez les glissières complètement en place pour éviter de les endommagées lors de la fermeture de la porte.

### Distributeur d'eau

Le distributeur d'eau, situé sur la porte du réfrigérateur, permet de stocker de l'eau potable. Grâce à cet appareil, vous pourrez profiter d'une eau fraîche sans devoir ouvrir le réfrigérateur. Vous devriez prendre connaissance des conseils suivants.

#### ● Avant toute utilisation

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, vous devriez être informé des consignes d'utilisation suivantes :


1. Maintenez l'un des côtés du réservoir d'eau d'une main, soulevez l'autre côté de l'autre main, pour que la fente du réservoir se détache des rails. Répétez la même opération en changeant le sens de vos mains.

2. Maintenez fermement les deux côtés du réservoir d'eau, soulevez et extrayez le bac.

3. Dévissez la partie supérieure, nettoyez-la ainsi que les couvercles et l'intérieur du bac.

Mise en garde!

Videz le bac avant de le déloger.



### Assemblage


Après les avoir nettoyées, rassemblez les pièces (y compris la partie supérieure), le réservoir d'eau et le couvercle, dans la séquence suivante :

1. Remettez d'abord la bague étanche en place (elle doit être fixe), puis insérez l'embout dans la fente.

2. Montez le réservoir le long des guides sur la porte.

3. Poussez les deux côtés du réservoir vers le bas, comme sur l'illustration.

4. Lorsque vous entendez un clic et que les deux côtés du réservoir d'eau sont fermés au joint de la porte, cela signifie que l'installation est terminée.



### Remplissage du bac


Avant de remplir le bac d'eau, vérifiez que ce dernier tient bien en place et se trouve en bonne position.

### Mise en garde!

Remplissez d'eau jusqu'à 3L (volume conseillé) et ne dépassez pas ce niveau. Autrement, l'eau pourrait déborder une fois le couvercle fermé. Nous vous conseillons de remplir le bac en suivant les consignes suivantes.

1. Retirez le petit couvercle et remplissez d'eau, depuis la fente du grand couvercle.

2. Retirez le couvercle du bac d'eau, puis remplissez-le directement avec de l'eau.



### Attention !

Ne touchez pas les autres éléments de l'appareil pendant que vous remplissez le bac d'eau. Cela pourrait entraîner une fuite.

### ● Se servir en eau

1. Vérifiez que le couvercle du réservoir d'eau est bien installé.

2. Fermez la porte du réfrigérateur et vérifiez le distributeur.




Avant de vous servir en eau, vérifiez que le dispositif de verrouillage se trouve en position "UNLOCK" (Déverrouillée).

Attention!

Ne poussez pas trop fort sur la languette du distributeur lorsque le distributeur est en mode « verrouillé » car vous pourriez endommager le mécanisme.

● Se servir en eau

Utilisez un verre de taille adaptée pour récupérer l'eau.




Attention!

Ne poussez pas sur la languette sans verre pour récupérer l'eau, afin d'éviter que l'eau ne s'écoule du distributeur et ne fuie.

Nettoyage

1. Extrayez le réservoir d'eau délicatement puis nettoyez-le à l'eau claire, ainsi que le couvercle et la partie supérieure.
2. Après avoir nettoyé l'appareil, vous devez le sécher à l'air ou utiliser une sècheuse.
3. Si vous avez utilisé le distributeur d'eau plusieurs fois, l'eau qui se trouve dans le réservoir d'eau peut se verser sur le sol, ce qui peut rendre votre sol mouillé. Vous devez nettoyer le réservoir avec une serviette sèche régulièrement avant que l'eau ne se verse.

Réservoir de réception



## Conseils et astuces pratiques

### Conseil d'économie d'énergie

Nous vous recommandons de suivre les conseils suivant pour économiser de l'énergie.

- Essayez de ne pas laisser la porte ouverte pendant longtemps pour préserver l'énergie.
- Assurez-vous que l'appareil se situe loin de toute source de chaleur (soleil direct, chauffage, etc.).
- Ne réglez pas la température plus froid qu'il n'est nécessaire.
- Ne stockez pas d'aliments chauds ou de liquide évaporant dans l'appareil.
- Placez l'appareil dans une pièce bien aérée et sans humidité. Veuillez vous référer au chapitre sur l'installation de votre appareil.
- Suivez les recommandations de l'image affichant le positionnement des étagères et autres compartiments de l'appareil. Il s'agit de la position idéale pour économiser de l'énergie.

### Conseils pour la réfrigération d'aliments frais

- Ne placez pas d'aliments chauds directement dans le réfrigérateur ou le freezer, la température interne augmenterait ce qui demanderait au compresseur de tourner plus et consommerait donc plus d'énergie.
- Couvrez ou enveloppez les aliments, en particulier s'ils ont une odeur forte.
- Placez les aliments correctement pour que l'air puisse circuler librement.

### Conseils deréfrigération

- Viande(ToutType) : A envelopper et placez sur l'étagère en verre au-dessus du compartiment à légumes.
- Aliments cuits, plats froids, etc.: Ils doivent être couverts et peuvent

être placés sur n'importe quelle étagère.

- Fruit et légumes : A stocker dans le compartiment prévu à cet effet.
- Beurre et fromage : A envelopper dans du papier aluminium ou du cellophane.
- Lait: Doit être stocké sur les étagères de la porte.

### Conseils de congélation

- Lors de la première utilisation ou après une longue période sans utilisation, allumez l'appareil pendant au moins 2 heures avant d'y stocker des aliments.
- Préparez la nourriture en petite portion pour qu'elle congèle rapidement et également permettre de n'avoir à décongeler que les quantités nécessaires.
- Envelopper les aliments dans du papier aluminium ou du cellophane.
- Ne laissez pas les aliments frais toucher ceux qui sont déjà congelés afin d'éviter une augmentation de la température.
- Les produits congelés, s'ils sont consommés immédiatement après les avoir sortis du freezer, peuvent causer des brûlures de froid.
- Il est recommandé de dater chaque produit congelé afin de garder une trace du temps de stockage.

### Conseils pour le stockage de produits congelés

- Assurez-vous que le produit congelé a été stockécorrectement dans le point de vente.
- Une fois décongelée, la nourriture se détériorera rapidement et ne doit pas être recongelée. Ne dépassez pas la date de stockage limite indiqué par le

fabricant.

### Éteindre votre appareil

Si vous avez besoin d'éteindre l'appareil pour une longue durée, les étapes suivantes doivent être suivies pour éviter la création de moisissures.

## Nettoyage et entretien

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris l'extérieur et les accessoires) doivent être nettoyés régulièrement, au moins tous les 2 mois.

**Attention !** L'appareil ne doit pas être branché durant le nettoyage. Risque de choc électrique! Éteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

### Nettoyage de l'extérieur

Pour maintenir une bonne apparence de votre appareil, vous devriez le nettoyer régulièrement.

-Essuyez le panneau digital et d'affichage avec un tissu doux et propre.  
-Aspergez de l'eau sur le tissu plutôt que sur la surface de l'appareil. Cela assure une bonne répartition de l'humidité sur la surface.

-Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces avec un détergent doux et essuyez-les ensuite.

Attention !

-N'utilisez pas d'objets coupant car ils peuvent rayés les surfaces.

-N'utilisez pas de diluant, détergent pour voiture, Clorox, huile étherée, nettoyants abrasifs et de solvants organiques comme le benzène. Ils peuvent endommager les surfaces et prendre feu.

Nettoyage de l'intérieur

Nettoyez l'intérieur de l'appareil régulièrement. Il est plus facile de le faire quand il est moins rempli. Essayez l'intérieur du freezer avec une solution

- 1.Retirez toute la nourriture.
- 2.Débranchez la prise.
- 3.Nettoyez et séchez l'intérieur soigneusement.
4. Assurez-vous que les portes restent ouvertes pour que de l'air circule

de bicarbonate de sodium et rincez-le avec de l'eau chaude en utilisant une éponge ou un tissu essoré.Séchez correctement avant de replacer les étagères et autres pièces amovibles. Bien que cet appareil se dégivre automatiquement, une couche de givre peut apparaître sur

Les parois intérieures du freezer si les portes sont ouvertes fréquemment ou trop longtemps. Si la couche est trop épaisse, choisissez un moment où le stock de nourriture est bas et suivez les instructions suivantes:

- 1.Retirez les aliments et les paniers, débranchez l'appareil et laissez la porte ouverte. Aérez la pièce pour accélérer le processus.
2. Lorsque le dégivrage est terminé, nettoyez le freezer comme indiqué plus haut.

**Attention!** N'utilisez pas d'objets coupant pour enlever le givre du freezer. Ne rebranchez et ne rallumez l'appareil qu'une fois l'intérieur complètement sec.

### Nettoyage des joints de porte

Nettoyez bien les joints de porte. Les aliments collants et les boissons peuvent coller au cabinet et détacher les joints lorsque vous ouvrez la porte. Nettoyez les joints avec un détergent doux et de l'eau chaude. Rincez-les et faites-les bien sécher.

**Attention !**Ne rallumez l'appareil qu'une fois les joints complètement secs.

**Remplacer les lampes LED :**

Attention : Les lampes LED ne doivent pas être remplacées par l'utilisateur ! Si la lampe est endommagée, contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.

Voici les étapes pour remplacer les lampes LED:

1. Débranchez l'appareil.

2. Retirez le cache en le poussant et en le soulevant en même temps.

3. Tenez le cache d'une main et appuyez sur le verrou de connexion avec l'autre.

4. Remplacez la lampe LED en la positionnant correctement.

## Dégivrage

- L'eau contenue dans la nourriture ou entrant dans l'air à l'intérieur du réfrigérateur lors de l'ouverture des portes peut former une couche de givre à l'intérieur. Cela affaiblira la réfrigération lorsque le givre est épais.
- Cet appareil est un réfrigérateur sans givre, il se dégivre automatiquement régulièrement, sans un dégivrage manuel. L'eau de dégivrage sera vidangée dans un bac d'égouttement à travers un tuyau de vidange, puis l'eau à l'intérieur du bac de récupération sera évaporée.

## Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou craignez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer les simples contrôles suivantes avant d'appeler le service client.

**Attention !** N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir vérifié les indications ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un technicien de maintenance agréé ou le magasin dans lequel vous avez acheté l'appareil.

Problème	Causes possibles et Solutions
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez que le câble d'alimentation soit correctement branché.
	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation électrique et remplacez si nécessaire.
	La température ambiante est trop basse. Essayez de remonter la température de la pièce.
	Il est normal que le freezer ne fonctionne pas durant le cycle de dégivrage automatique ou pendant une courte période après l'allumage de l'appareil pour protéger le compresseur.
Odeurs dans les compartiments	L'intérieur peut nécessiter un nettoyage.
	Certains aliments, conteneurs ou emballages peuvent causer des odeurs.
Bruit de l'appareil	Les bruits suivants sont normaux : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bruit du compresseur en fonctionnement.</li> <li>● Bruit de ventilation créé par le petit ventilateur du freezer et des autres compartiments.</li> <li>● Bruit de gargouillement similaire à de l'eau bouillante.</li> <li>● Bruit de mise sous tension durant le dégivrage automatique.</li> <li>● Cliquetis avant que le compresseur ne démarre.</li> </ul>
	D'autres bruits inhabituels sont causés par les raisons suivantes et peuvent demander votre attention : Le cabinet n'est pas à niveau.

	<p>L'arrière de l'appareil touche le mur. Bouteilles ou conteneurs roulant ou tombant.</p>
Le moteur tourne continuellement	<p>Il est normal de fréquemment entendre le bruit du moteur, il devra tourner encore plus dans les circonstances suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Les paramètres de température sont plus froids que nécessaires.</li> <li>● Une large quantité de nourriture chaude a récemment été stocké dans l'appareil.</li> <li>● La température en-dehors de l'appareil est trop élevée.</li> <li>● Les portes sont ouvertes trop souvent et trop longtemps.</li> <li>● Si vous venez juste d'installer l'appareil ou que vous le rallumez après un long moment d'inutilisation, time.</li> </ul>
Une couche de givre se dépose dans le compartiment	<p>Vérifiez que les sorties d'air ne soient pas bloquées par de la nourriture et assurez-vous que les aliments stockés permettent une aération suffisante. Assurez-vous que la porte soit bien fermée. Pour dégivrer, veuillez vous référer au chapitre d'entretien et de nettoyage.</p>
La température interne est trop élevée	<p>Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps ou les portes restent ouvertes à cause d'un obstacle ; ou l'espace autour de l'appareil n'est pas suffisant.</p>
La température interne est trop basse	<p>Augmentez la température en suivant le chapitre «Commandes de Contrôle».</p>
Les portes ne se ferment pas facilement	<p>Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné vers l'arrière par 10 -15mm qui permet l'auto-fermeture des portes, ou si il existe quelque chose à l'intérieur qui empêche les portes de se fermer.</p>
De l'eau coule sur le sol	<p>Le réservoir d'eau (situé à l'arrière du réfrigérateur) n'est peut-être pas à niveau ou le dégorgeoir (situé sous le haut du compresseur) peut ne pas être dirigé correctement vers ce réservoir ou peut être bloqué. Vous aurez peut-être besoin de tirer le réfrigérateur pour vérifier le réservoir et le dégorgeoir.</p>
La lumière ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La lumière peut être endommagée. Référez-vous au chapitre sur le nettoyage et l'entretien des lumières LED.</li> <li>● Le système de contrôle a désactivé les lumières car la porte a été ouverte trop longtemps. Fermez la porte et rouvrez-la pour réactiver les lumières.</li> </ul>


## Recyclage de cet appareil

Il est interdit de jeter cet appareil avec les ordures ménagères.

Il existe plusieurs possibilités pour la mise à rebut:

- La municipalité a mis en place des systèmes de collecte où les déchets électroniques peuvent être éliminés au moins gratuitement pour l'utilisateur.
- Le fabricant reprendra l'ancien appareil pour élimination presque gratuitement pour l'utilisateur.
- Vu que les vieux produits contiennent des ressources précieuses, ils peuvent être vendus à des revendeurs de ferraille.

L'élimination sauvage des déchets dans les forêts et les paysages met en danger votre santé lorsque des substances dangereuses s'infiltrent dans les eaux souterraines et pénètrent dans la chaîne alimentaire.

	<p>Élimination correcte de ce produit</p> <p>Ce symbole indique que l'appareil ne peut pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers sur le territoire européen. Afin d'éviter tout dommage pour l'environnement et les êtres humains, pensez à recycler convenablement ce matériel; Pour vous débarrasser de votre appareil usagé, contactez les autorités les plus proches, le magasin auprès duquel vous avez acheté l'équipement, ou le centre de tri de votre secteur. Ils sauront vous aiguiller quant à la démarche à suivre.</p>
---	---

# **Hisense**

Hisense

**PT** Manual do usuário

**Número de Tipo: H525FI-WD**

## Conteúdo

Informações de segurança e aviso-----2	Sugestões e dicas úteis -----17
Instalação do seu novo aparelho -----8	Limpeza e conservação -----18
Descrição do aparelho ----- 10	Descongelo..... 19
Controles de exibição----- 11	Solução de problemas ----- 20
Utilização do aparelho ----- 13	Disposição do aparelho-----22



## Informações de segurança e aviso

Para a sua segurança e o uso correto, antes de instalar e usar o aparelho, leia este manual do usuário com atenção, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante certificar-se de que todas as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que o uso dela durante toda a sua vida será devidamente informado sobre o seu uso correto e a segurança. Para a segurança de vidas e propriedades, preste atenção às precauções de instruções do usuário porque o fabricante não é responsável por danos causados por omissão.

**Segurança para crianças e outras que são pessoas vulneráveis**

- **De acordo com o padrão EN**

Este aparelho pode ser usado por crianças com idades de 8 anos e acima e pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se eles têm recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção não podem ser feitas por crianças sem supervisão.

**De acordo com o padrão IEC**

**Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades reduzidas físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.**

- 
- Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças porque há o risco de asfixia.
  - Se você está descartando o aparelho, retire o plugue a partir da tomada, corte o cabo de conexão (o mais próximo do aparelho possível) e retire a porta para evitar que as crianças sofram um choque elétrico ou fechem-se no interior.
  - Se este aparelho, com a vedação magnética de porta, será usado para substituir um aparelho mais velho que tem um fecho de mola (trava) na porta ou tampa, certifique-se de deixar o fecho de mola inutilizável antes de descartar o aparelho antigo. Isso vai impedir que a trava se torne uma armadilha mortal para uma criança.

### Segurança geral



- AVISO - Este aparelho é destinado para ser usado em casa ou aplicações similares, tais como áreas de cozinha, lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
  - ambientes de cama e café da manhã;
  - restauração e aplicações não-varejo semelhantes
- AVISO - Não guarde substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste aparelho.
- AVISO - Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente autorizado ou pessoal qualificado para evitar um perigo.
- AVISO - Mantenha as aberturas de ventilação na caixa do aparelho ou na estrutura interna sem obstruções.
- AVISO - Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, exceto os recomendados pelo fabricante.
- AVISO - Não danifique o circuito de refrigeração.
- AVISO - Não utilize aparelhos elétricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

- 
- AVISO-Orefrigerante e ogás de isolamento são inflamáveis. Ao descartar oaparelho, faça-o apenas emum centro autorizadode eliminação de resíduos. Não exponha-o ao fogo.
  - AVISO — Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.
  - AVISO —Não localize várias tomadas de soquete portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do dispositivo.

## Substituir o LED

- AVISO — A luz LED não deve ser substituída pelo usuário! Se a luz do LED estiver danificada, entre em contato com a linha de atendimento ao cliente para obter assistência.

## Refrigerante

O refrigerante isobuteno (R600a), um gás natural comum elevado nível de compatibilidade com oambiente, está contido dentro do circuito de refrigerante do aparelho que é inflamável. Durante o transporte e a instalação do aparelho, assegure que nenhum dos componentes do circuito de refrigeração se torna danificado

O refrigerante (R600a) éinflamável.

- AVISO - Os refrigeradores contêm refrigerante e gases no isolamento. O refrigerante e os gases devem ser descartados profissionalmente, pois podem causar ferimentos nos olhos ou ignição. Certifique-se de que a tubulação do circuito de refrigerante não seja danificada antes do descarte adequado.



Cuidado:Perigo de incêndio

Se o circuito de refrigeraçãodeve ser danificado:

-Evite chamas e fontes deignição.

-Ventile completamente a sala em que se fixa o aparelho.

---

É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma.

Qualquer dano ao cabo pode causar um curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.



### Segurança elétrica

1. O cabo de alimentação não deve ser prolongado.
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou danificada. A ficha esmagada ou danificada pode superaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se que você pode acessar a ficha principal do aparelho
4. Não puxe o cabo principal.
5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver solta, não introduza a ficha de alimentação. Existe o risco de choque elétrico ou incêndio.
6. Você não deve operar o aparelho sem a tampa da lâmpada de iluminação interior.
7. O frigorífico é aplicada somente com a fonte de energia de corrente alternada da fase única de 220 ~240V/50Hz. Se a flutuação de tensão no distrito de usuário é tão grande que a tensão ultrapassa a faixa acima, por razões de segurança, não se esqueça de aplicar o regulador automático de tensão AC de mais de 350W para a geladeira. O frigorífico deve usar uma tomada especial em vez de um comum com outros aparelhos elétricos. A sua ficha deve corresponder à tomada com fio terra.

### Uso diário

- Não guarde gases voláteis inflamáveis no aparelho, há risco de explosão.
- Não opere qualquer aparelho elétrico no aparelho (p.ex. máquinas de gelo, misturadores etc.)
- Ao desligar o aparelho, sempre coloque o plugue fora da tomada, não puxe o cabo.
- Não coloque objetos quentes perto dos componentes plásticos deste aparelho.

- 
- Não coloque alimentos directamente contra a saída de ar na parede traseira.
  - Guarde alimentos congelados pré-embalados em conformidade com as instruções do fabricante sobre alimentos congelados.
  - Recomendações de armazenamento do fabricante de aparelhos devem ser rigorosamente respeitados para se referir às instruções relevantes sobre o armazenamento.
  - Não coloque bebida gaseificada no compartimento de congelamento porque se cria a pressão no recipiente, o que pode fazê-la explodir, resultando em danos ao aparelho.
  - Os alimentos congelados podem causar queimaduras de geadas se forem consumidos directamente a partir do congelador.
  - Não coloque o aparelho num lugar exposto à luz solar directamente.
  - Mantenha velas, lâmpadas e outros objetos com chamas expostas longe do aparelho para que não se deixe o aparelho em chamas.
  - O aparelho tem como objetivo conservar alimentos e/ou bebidas em casa normal, como explicado neste manual de instruções. O aparelho é pesado. Cuidados devem ser tomados ao deslocá-lo.
  - Não retire nem toque itens do congelador se suas mãos estão húmidas/molhadas, pois isso pode causar abrasões na pele ou queimaduras de geadas.
  - Nunca utilize a base, gavetas, portas etc, para ficar de pé ou como suportes.
  - Os alimentos congelados não devem ser novamente congelados uma vez que foram descongelados.
  - Não consuma picolés de gelo ou cubos de gelo directamente do congelador, pois isso o gelo pode causar queimaduras na boca e lábios.
  - Para evitar a queda de itens que pode causar ferimentos ou danos ao equipamento, não sobrecarregue as prateleiras da porta ou coloque muita comida nas gavetas.

Cuidado!

Manutenção e limpeza

- Antes da manutenção, desligue o aparelho e desconecte o plugue principal a partir da tomada.
- Não limpe o aparelho com objetos de metal, limpeza a vapor, óleos etéreos, solventes orgânicos ou produtos de limpeza abrasivos.
- Não use objetos pontiagudos para remover o gelo do aparelho. Use uma espátula de plástico.

### Instalação Importante!

- Para a ligação elétrica com cuidado, siga as instruções dadas neste manual.
- Desembale o aparelho e verifique se há danos no aparelho. Não ligue o aparelho se ele estiver danificado. Apresente danos possíveis imediatamente para o lugar onde você o comprou. Neste caso, retenha a embalagem.
- É aconselhável esperar pelo menos quatro horas antes de ligar o aparelho para permitir que o petróleo flua de volta ao compressor.
- A circulação de ar adequada deve ser em torno do aparelho, a falta disso leva a sobreaquecimento. Para obter uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
- Sempre que possível, a parte traseira do produto não deve estar muito perto de uma parede para evitar tocar ou pegar partes quentes (compressor, condensador) para evitar o risco de incêndio, siga as instruções relevantes para a instalação.
- O aparelho não deve ser localizado perto de radiadores ou fogões.
- Certifique-se de que a ficha elétrica está acessível após a instalação do aparelho.

### Serviço

- Qualquer trabalho elétrico necessário para fazer a manutenção do aparelho deve ser feito por electricista qualificado ou pessoa competente.
- Este produto deve ser reparado por um Centro de Assistência autorizado, e apenas peças originais devem ser usadas.

1) Se o aparelho é Frost Free.

2) Se o aparelho contém congelador.


## Instalação do seu novo aparelho

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, você deve ser informado sobre as seguintes dicas.

### Ventilação do aparelho



A fim de melhorar a eficiência do sistema de refrigeração e poupar energia, é necessário manter uma boa ventilação em torno do aparelho. Por esta razão, um espaço livre suficiente deve estar disponível em torno do refrigerador. Sugestão: É aconselhável que haja 50-70 milímetros de espaço da parte traseira para a parede, pelo menos 100 milímetros a partir da sua parte superior, e pelo menos 100 mm da parte lateral para a parede e um espaço livre na parte frontal para permitir que as portas sejam abertas por 135° como mostrado nos seguintes diagramas.




Nota:

Este aparelho tem um bom desempenho dentro da classe climática mostrada na tabela abaixo. Ele pode não funcionar corretamente se ficar a uma temperatura acima ou abaixo do intervalo indicado por um longo período.


Classe climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C

- Coloque o seu aparelho num local seco para evitar a alta umidade.
- Mantenha o aparelho fora da luz direta do sol, chuva ou geada. Coloque o aparelho longe de fontes de calor, como fogões, incêndios ou aquecedores.




### Nivelamento do aparelho

- Para o nivelamento do aparelho e a circulação do ar suficiente na secção inferior traseira do aparelho, os pés de fundo devem ser ajustados.
- Para permitir que as portas possam fechar-se automaticamente, incline a parte superior para trás por cerca de 10 mm.




- Você pode ajustá-los manualmente à mão ou através de usar uma chave adequada.



### Dobradiça

- Antes de fechar a porta do frigorífico, certifique-se de que a dobradiça está na posição correta, permitindo que a porta feche adequadamente. Verifique as imagens abaixo:



Nota: é normal que a dobradiça esteja quente, visto estar instalado um dispositivo para evitar a criação de humidade.

## Descrição do aparelho




- |   |   |
|---|---|
| ① Luz LED do refrigerador               | ⑪ Bloco deslizante de ajuste da temperatura |
| ② Separador rotativo                    | ⑫ Prateleira de porta fresca inferior       |
| ③ Cremalheira da porta fresca superior  | ⑬ Bandeja do ovo                            |
| ④ Cobertura da gaveta                   | ⑭ Caixa fresca                              |
| ⑤ Caixa de Frutas e Legumes             | ⑮ Bandeja superior do congelador            |
| ⑥ Bandeja de gelo (interior)            | ⑯ Gaveta média do congelador                |
| ⑦ Prateleiras de vidro                  | ⑰ Placas de vidro                           |
| ⑧ Prateleira de garrafa                 | ⑱ Gaveta inferior do congelador             |
| ⑨ Tanque de água (com tampa e manípulo) | ⑲ Pés inferiores ajustáveis                 |
| ⑩ Painel de exibição                    |   |

Nota: Devido à modificação incessante de nossos produtos, a sua geladeira pode ser um pouco diferente deste manual de instruções, mas as suas funções e métodos de uso permanecem os mesmos. Para obter mais espaço no freezer, você pode remover as gavetas (exceto a gaveta do congelador inferior) e a bandeja de gelo.

## Controles de exibição

Utilize o seu aparelho de acordo com os seguintes regulamentos de controlo, o seu aparelho possui as funções e modos correspondentes, conforme mostrado nos painéis de controlo nas imagens abaixo. Quando o aparelho é ligado pela primeira vez, a luz de fundo dos ícones no painel de exibição fica acesa por 3 segundos e, em seguida, o painel de exibição começa a funcionar. Se nenhum botão tiver sido pressionado ou as portas do refrigerador estiverem fechadas, a luz de fundo será desligada após 1 minuto.




### Controlar a temperatura

Quando você iniciar a sua geladeira pela primeira vez, recomendamos que a temperatura para o refrigerador seja definido para 4 °C e a do congelador para -18 °C. Se você quiser alterar a temperatura, siga as instruções abaixo. Cuidado! Quando você define uma temperatura, você define uma temperatura média de todo o gabinete do refrigerador. As temperaturas no interior de cada compartimento podem variar em relação aos valores de temperatura exibidos no painel, dependendo da quantidade de alimento que você armazena e do lugar de armazenamento. A temperatura ambiente pode também afetar a temperatura real no interior do aparelho.

#### 1. Congelador

Pressione a parte central do botão Congelador C  
Super Congelamento 3 para definir a temperatura do congelador entre -16 °C e -24 °C para obter a sua temperatura desejada, e o indicador de temperatura do congelador exibirá o valor correspondente de acordo com a seguinte sequência.



#### 2. Refrigerador

Pressione a parte central do botão Refrigerador C  
Super fresco 3 para definir a temperatura desejada do refrigerador entre 8 °C e 2 °C, e o indicador de temperatura do refrigerador exibirá o valor correspondente de acordo com a seguinte sequência.




#### 3. Super Congelamento



O Super Congelamento pode reduzir rapidamente a temperatura congelada e congelar sua comida substancialmente mais rápido que o normal.

- Essa função também ajuda a manter vitaminas e nutrição de alimentos frescos por um longo período.

- Pressione a parte central do botão Congelador C por 3 segundos para ativar a função super congelamento. A luz  será acesa e o indicador de temperatura do congelador exibirá -24 ° C.

- Super congelamento desliga-se automaticamente após 52 horas.


- Quando a função Super Fresco está ativada, você pode desativar a função super congelamento através de pressionar a parte central do botão Congelador C e a configuração da temperatura do congelador retornará à configuração anterior.

Nota: Ao selecionar a função Super Congelamento, certifique-se de que não há bebidas engarrafadas ou enlatadas (especialmente bebidas gaseificadas) no compartimento do congelador. Garrafas e latas podem explodir.

#### 4. Super Fresco



Super Fresco pode refrigerar a comida mais rapidamente e manter alimentos frescos por um longo período

Pressione a parte central do botão Refrigerador C por 3 segundos para ativar esta função. A luz  será acesa e o indicador de temperatura da geladeira exibirá 2 ° C.

Super fresco desliga-se automaticamente após 6 horas.

Quando a função super fresco estiver ativada, você poderá desligá-la através de pressionar a parte central do botão Congelador C e a temperatura da geladeira voltará à configuração anterior.


## Utilização do aparelho

O seu aparelho tem os acessórios como a "Descrição do aparelho" mostrou em geral, com esta parte da instrução você pode ter o método certo para usá-los.

### Prateleira da porta

● A prateleira é adequada para o armazenamento de ovos, líquidos enlatados, bebidas engarrafadas e alimentos embalados, etc.

Não coloque demasiadas coisas pesadas nas prateleiras




● Todas as prateleiras da porta são completamente removíveis para limpeza.

Nota: Existem bandejas de ovo na prateleira.


### Prateleira

● Há duas prateleiras de vidro no compartimento do refrigerador. Elas podem ser ajustadas para várias alturas conforme necessário.



● Ao remover as prateleiras, puxe-as gentilmente para a frente até que a prateleira saia das guias da prateleira.


● Quando você devolve as prateleiras, certifique-se de que não há nenhum obstáculo para trás e empurre suavemente a prateleira de volta para a posição.



### Cobertura da gaveta

● É usada para evitar a perda da umidade do vegetal. Você pode ajustar a umidade dentro das gavetas com o bloco deslizante.

### Gaveta e controle de umidade



● O controle de umidade ajusta o fluxo de ar na gaveta; maior fluxo de ar resulta em menor umidade. Deslize o controle de umidade para a direita para aumentar a umidade.

● Configurações de alta umidade são recomendadas para vegetais, enquanto a baixa umidade é adequada para a preservação de frutas.

### Gavetas


● A gaveta, montada em trilhos deslizantes de extensão telescópica, é usada para armazenar legumes e frutas.

### Caixa fresca

● Você pode alterar a temperatura da caixa fresca em três modos, "Refrigerador", "Gelado" e "Fresco" com o bloco deslizante de ajuste de temperatura. Isso significa que você pode armazenar bebidas e alimentos sob temperaturas adequadas.

Nota: A opção "Fresco" é cerca de 2-3 °C mais baixa do que a temperatura no compartimento do refrigerador. Em determinado modo, a superfície do alimento pode estar ligeiramente congelada.

- É usado para armazenar peixe, carne e outros alimentos erodíveis.
- Aplica-se apenas a determinados modos.



Refrigerador    Gelado    Fresco

### Uso da sua gaveta do congelador

● As gavetas do congelador são adequadas para o armazenamento de alimentos que precisam de ser congelados, como carne, sorvete e outros.

Cuidado! Certifique-se de que as garrafas não sejam armazenadas no congelador, pois o congelamento pode causar a quebra da garrafa.

### Uso do compartimento de refrigeração

O compartimento do refrigerador é adequado para armazenamento de vegetais e frutas. Recomenda-se a embalagem separada de diferentes alimentos para evitar a perda de humidade ou a entrada do sabor em outros alimentos.

### Cuidado!

Nunca feche as portas enquanto as prateleiras, gavetas e/ou escorregadores telescópicos estiverem estendidos. Isso pode danificar a unidade.

● Siga estas instruções simples para remover a caixa, ou gaveta do congelador, para limpeza. Esvazie a caixa; puxe-a para a posição totalmente aberta. Levante a gaveta dos escorregadores laterais. Empurre os escorregadores totalmente para evitar danos ao fechar a porta.

### Dispensador de água

O dispensador de água, localizado na porta da geladeira, é usado para armazenar água potável. Com este aparelho, você pode obter água gelada facilmente sem abrir a geladeira. Você deve ser informado das seguintes dicas.


● Antes de usar

Antes de usar este aparelho pela primeira vez, você deve usá-lo da seguinte maneira.

1. Segure um lado inferior do reservatório de água com uma mão, levante o lado oposto com a outra mão, quando a ranhura do reservatório de água estiver desligada do guia, mude de mãos para repetir estes passos.
2. Segure bem os dois lados do reservatório de água, levante e retire o reservatório de água.
3. Desaperte a cabeça, depois limpe a cabeça, as tampas e o depósito de água.

**Cuidado!**


Drene o tanque de água antes de retirá-lo.



**Montagem**

Após a limpeza, monte as peças, incluindo a cabeça, o depósito de água e as tampas da seguinte forma:

1. Coloque o anel de vedação em ordem primeiro (o anel de vedação não pode ser levantado) e insira a cabeça no orifício.
2. Coloque o tanque ao longo das guias na porta.
3. Empurre os dois lados do tanque de água para baixo conforme mostra a figura.
4. Ao ouvir um clique e os dois lados do depósito de água ficarem pertos ao revestimento da porta, isso significa que a instalação está concluída.




**Enchimento com água**

Antes de despejar a água portátil no depósito de água, certifique-se de que o depósito de água está estável e na posição correta.

**Cuidado!**

Encha com água até 3L (o que é sugerido) e não acima do nível. Caso contrário, água poderá transbordar quando as tampas estiverem fechadas. Recomendamos que você preencha o tanque com água pelas seguintes maneiras.

1. Remova a tampa pequena e despeje a água da entrada da tampa maior.
2. Remova a tampa do tanque e, em seguida, despeje a água diretamente para dentro.



**Atenção!**

Não toque nas outras partes do aparelho ao despejar água, pois isso pode causar vazamento de água.

### ● Dispensar a água

1. Certifique-se de que a tampa do depósito de água está colocada.
2. Feche a porta do refrigerador e verifique o dispensador.




Antes de dispensar a água, verifique se o dispositivo de bloqueio está na situação de "Desbloquear".

#### Atenção!

Não empurre a alavanca do dispensador para frente com força, quando o dispensador estiver na situação de "bloquear", isso pode danificar o mecanismo.

### ● Receber Água

Você deve usar as xícaras corretas para receber água debaixo do dispensador de água.



#### Atenção!


Não empurre a alavanca do dispensador para a frente sem o copo, pois isso pode causar vazamento de água do dispensador.

#### Limpeza

1. Retire o tanque de água cuidadosamente fora da porta e lave o tanque, a tampa e a cabeça levemente na água.
2. Depois de limpar o aparelho com sucesso, você deve secá-lo através de secagem natural ou com o secador.

3. Se você tiver usado o dispensador de água por várias vezes, a água no tanque de recebimento poderá cair no chão, o que pode tornar o piso úmido, e você deve limpar o tanque com uma toalha seca regularmente antes de transbordamento.

Tanque de recebimento



## Sugestões e dicas úteis

### Dicas de economizar a energia

Recomendamos que você siga as dicas abaixo para economizar a energia.

- Tente evitar deixar a porta aberta por longo período a fim de economizar energia.
- Certifique-se de que o aparelho está longe de qualquer fonte de calor (luz solar direta, forno elétrico ou fogão etc.)
- Não defina a temperatura mais baixa do que a necessária.
- Não guarde alimentos quentes ou líquido que está evaporando no aparelho.
- Coloque o aparelho em um local bem ventilado sem humidade. Por favor, consulte o capítulo de instalação do seu novo aparelho.
- Se o diagrama mostra a combinação correta para gavetas e prateleiras, não ajuste a combinação porque essa é projetada para ser a configuração mais eficiente da energia.

### Sugestões para a refrigeração de alimentos frescos

- Não coloque alimentos quentes no refrigerador ou no congelador diretamente, a temperatura interna aumentará, resultando em que compressor tem que trabalhar mais e vai consumir mais energia.
- Não cubra ou embrulhe a comida, especialmente se ela tem um sabor forte.
- Coloque os alimentos adequadamente para que o ar possa circular livremente em torno dele.

### Dicas para refrigeração

- Alimentos como carne (todos os tipos) embrulhada em polietileno: Embrulhe e coloque-a na prateleira de vidro em cima da gaveta de legumes. Siga sempre o tempo determinado de armazenamento de alimentos e use-o antes da data

sugeridas pelos fabricantes.

- Alimentos cozidos, pratos frios, etc.: Eles devem ser cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.
- Frutas e legumes: Eles devem ser armazenados na gaveta fornecida especialmente.
- Manteiga e queijo: Devem ser embrulhados em papel alumínio ou embalagem plástica.
- Embalagem plástica
- Garrafas de leite: Garrafas devem ter tampas e ser armazenadas nas prateleiras da porta.

### Dicas para o congelamento

- Quando a primeira configuração ou após um período de uso, deixe o aparelho funcionar pelo menos 2 horas nas configurações mais altas antes de colocar alimentos no compartimento.
- Prepare alimentos em pequenas porções para que sejam congelados rapidamente e completamente e para tornar o descongelamento subsequente da quantidade necessária possível.
- Enrole o alimento em papel alumínio ou embalagens de polietileno para alimentos que são herméticas,
- Não permita o contato do alimento fresco e descongelado com o alimento que já é congelado para evitar o aumento da temperatura dele.
- Rodutos gelados, se são consumidos imediatamente logo depois que sejam retirados do congelador, vão provavelmente tornar pele queimada por geadas.
- É recomendado fazer etiquetas de datas de cada pacote congelado a fim de manter o controle do tempo de armazenamento.

### Sugestões para o armazenamento de alimentos congelados

- Certifique-se de que o alimento congelado seja armazenado corretamente pelo retalhista de alimentos

- Uma vez que seja descongelado, o alimento irá deteriorar-se rapidamente e não deve ser re-congelado. Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante de alimentos.

### **Desligar o aparelho**

Se o aparelho precisa de ser desligado por um longo período, as seguintes

medidas devem ser tomadas para evitar mofo no aparelho

1. Retire todos os alimentos.
2. Retire o plugue da tomada de alimentação.
3. Limpe e seque o interior completamente.
4. Certifique-se de que todas as portas são ligeiramente abertas para permitir o circuito do ar.

## **Limpeza e conservação**

Por razões de higiene, o aparelho (incluindo acessórios exteriores e interiores) deve ser limpo regularmente pelo menos a cada dois meses.

Cuidado! O aparelho não deve ser ligado durante a limpeza. Perigo de choque elétrico! Antes de limpar, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada de alimentação.

### **Limpeza exterior**

Para manter a boa aparência do seu aparelho, você deve limpá-lo regularmente.

-Limpe o painel digital e a tela com um pano limpo e macio.

-Pulverize a água no pano de limpeza em vez de pulverizar diretamente sobre a superfície do aparelho. Isto ajuda a assegurar uma distribuição uniforme da humidade para a superfície.

-Limpe as portas, maçanetas e superfícies do gabinete com um detergente suave e limpe e seque-as com um pano macio.

### **Cuidado!**

-Não use objetos pontiagudos porque eles podem arranhar a superfície.

-Não use o Tíner, detergente de carro, Clorox, óleo etéreo, produtos de limpeza abrasivos ou solventes orgânicos como

o benzeno para a limpeza. Eles podem danificar a superfície do aparelho e podem causar incêndio.

### **Limpeza Interior**

- Você deve limpar o interior do aparelho regularmente. Será mais fácil de limpar quando estoques de alimentos estão baixos. Limpe o interior do frigorífico com uma solução fraca de bicarbonato de sódio, e em seguida, lavar com água quente através de uma esponja ou um pano bem torcido. Limpe e seque-o completamente antes de substituir as prateleiras e cestas.

Seque completamente todas as superfícies e peças removíveis.

- Embora este aparelho descongele automaticamente, uma camada de geada pode ocorrer em paredes interiores do compartimento do congelador, se a porta do congelador é aberta frequentemente ou mantida aberta por muito tempo. Se a geada é muito grossa, escolha um momento em que estoques de alimentos estão baixos e faça o seguinte:

1. Retire alimentos existentes e cestas de acessórios, desligue o aparelho e deixar as portas abertas. Ventile o ambiente completamente para acelerar o processo de descongelamento.

2. Quando a descongelação é concluída, limpe o congelador como descrito acima.

**Cuidado!** Não use objetos pontiagudos para remover a geada do congelador. Apenas depois que o interior está completamente seco, o aparelho pode ser ligado novamente e ligado à tomada.

#### **Limpeza da vedação da porta**

Tome cuidado para manter a borracha de vedação limpa.

Alimentos viscosos e bebidas podem deixar a vedação ser colada ao gabinete e rasgar quando você abre a porta. Lave a vedação com um detergente neutro e água quente. Lave e seque-a completamente após a limpeza.

**Cuidado!** Apenas depois que a vedação de porta seja completamente seca, o aparelho pode ser ligado.

#### **Substituir a lâmpada de LED:**

**Aviso:** A lâmpada de LED não deve ser substituída pelo usuário! Se a lâmpada de LED estiver danificada, contacte a linha de apoio ao cliente para obter assistência. Para substituir a lâmpada LED, as etapas a seguir podem ser seguidas:

1. Desligue o aparelho.
2. Remova a tampa da lâmpada através de a empurrar para cima e para fora.
3. Segure a tampa de LED com uma mão e puxe-a com a outra mão ao pressionar a trava do conector.
4. Substitua a lâmpada de LED e encaixá-la corretamente no lugar adequado.

## Descongelo

- Água contida na comida ou que entra no ar dentro da geladeira através de abrir portas pode formar uma camada de gelo no interior. Ela irá enfraquecer a refrigeração quando a geada é espessa.
- Este aparelho é geladeira livre de geada, e descongela-se automaticamente regularmente, sem degelo manual. A água da descongelação será drenada para uma bandeja coletora através dum tubo de drenagem. Em seguida, a água dentro da bandeja de gotejamento será evaporada.

## Solução de problemas

Se você tiver algum problema com o seu aparelho ou se o aparelho não estiver funcionando corretamente, você poderá realizar algumas verificações fáceis de acordo com esta seção antes de solicitar a assistência técnica.

**Aviso!** Não tente reparar o aparelho por si próprio. Se o problema persistir depois que você tem feito as verificações citadas abaixo, entre em contato com um electricista qualificado ou um engenheiro de serviço autorizado ou a loja onde você adquiriu o produto.

Problema	Causa e solução possíveis
O aparelho não está funcionando corretamente	Verifique se o cabo de alimentação está conectado à tomada de energia adequadamente.
	Verifique o fusível ou o circuito de alimentação e substitua-o se for necessário.
	A temperatura do ambiente está muito baixa. Tente configurar a temperatura da câmara para um nível mais baixo para resolver este problema.
	É normal que o congelador não estiver a funcionar durante o ciclo de descongelação automática, ou por um curto período depois que o aparelho esteja ligado para proteger o compressor.
Odores dos compartimentos	Theinteriormayneedtobecleaned
	Somefood,containersorwrappingcauseodours.
Ruído do aparelho	Os sons abaixo são normais: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ruídos do compressor em funcionamento.</li> <li>● Ruído de movimento do ar do motor do pequeno ventilador no compartimento de congelador ou outros compartimentos.</li> <li>● Som semelhante ao de ebulição da água.</li> <li>● Ruído durante a descongelação automática.</li> <li>● Barulho de clique antes do início do compressor.</li> </ul>
	Outros barulhos incomuns são devido às razões abaixo e você precisa de fazer verificação e tomar medidas: O gabinete não está nivelado. A parte traseira do aparelho taca na parede. Queda e rotação de garrafas ou outros recipientes
O motor funciona contínua	É normal ouvir o som do motor frequentemente, ele terá de correr mais nas seguintes circunstâncias:

---

mente	<ul style="list-style-type: none"><li>● Temperatura é definida mais baixa do que a necessária</li><li>● Grande quantidade de comida quente foi recentemente armazenada dentro do aparelho.</li><li>● A temperatura no exterior do aparelho é muito alta.</li><li>● As portas são mantidas abertas por muito tempo ou com uma frequência alta.</li><li>● Após a sua instalação do aparelho ou o aparelho tenha sido desligado por um tempo longo.</li></ul>
Uma camada de geada ocorre no compartimento	Verifique se as saídas de ar não estão bloqueadas por alimentos e garanta que o alimento é colocado dentro do aparelho para permitir uma ventilação suficiente. Certifique-se de que a porta está totalmente fechada. Para remover a geada, por favor consulte o capítulo de limpeza e cuidado.
A temperatura no interior é muito alta	Você pode ter deixado as portas abertas por muito tempo ou frequentemente; ou as portas são mantidas abertas por algum obstáculo; ou o aparelho fica num lugar com espaço insuficiente nos seus lados, na parte de trás e em cima
A temperatura no interior é muito baixa	Aumente a temperatura através de seguir o capítulo "Controles da tela".
Portas não podem ser fechadas facilmente	Verifique se a parte superior da geladeira é inclinada para trás por 10-15mm para permitir que as portas se fechem automaticamente, ou se algo dentro está impedindo a fechamento das portas.
A água no chão	A panela de água (localizada na parte inferior traseira do gabinete) pode não estar bem nivelada, ou o bico de drenagem (localizado abaixo do topo do depósito de compressor) pode não estar bem posicionado para a água direta nesta panela, ou a saída de água está bloqueada. Você precisa de puxar a geladeira longe da parede para verificar a panela e o bico.
A luz não está funcionando	<ul style="list-style-type: none"><li>● A luz de LED pode ser danificado. Consulte o capítulo de substituição das luzes LED durante a limpeza.</li><li>● O sistema de controle desativou as luzes devido a que a porta é mantida aberta por muito tempo, feche e reabra a porta para reativar as luzes.</li></ul>

---


## Disposição do aparelho

É proibido descartar este aparelho em lixo doméstico.

Para descarte, existem várias possibilidades:

- O município estabeleceu sistemas de coleta, onde os resíduos eletrônicos podem ser descartados pelo menos gratuitamente pelo usuário.
- O fabricante devolverá o aparelho antigo para o descarte pelo menos gratuitamente ao usuário.
- Como produtos antigos que contêm recursos valiosos, eles podem ser vendidos para revendedores de sucata.

O descarte selvagem de resíduos em florestas e paisagens põe em perigo a sua saúde quando substâncias perigosas vazam para águas subterrâneas e penetram na cadeia alimentar.

	Disposição adequada do produto
	<p>Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar danos possíveis ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem segura ambientalmente.</p>

**Hisense**